



СЧЕТЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS

ДУ-15

Возможные ДУ: [20](#)
Артикул 20-15-353
Модификация СТК МАРС NEO
Комплектация

- Счетчик
- Паспорт
- Методика поверки (1 экз. на партию)
- Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако
- Комплект монтажных частей

Продажа, min.: от 5 шт.



Характеристики

Модификации

Преимущества

Документы

Видео

Характеристики прибора

- Модификация оборудования
СТК МАРС NEO
- Диаметр условного прохода, мм
15
- Номинальный (рабочий) расход Q_n , м³/ч
1
- Многоструйный
нет
- Интерфейс передачи данных
RS-485
- Монтажная длина, мм
110
- Мокроходный

- нет
- Степень защиты
IP65
- Метрологический класс / класс точности
Класс 2
- Способ присоединения
резьбовое
- Тип счетчика
крыльчатый
- Тип водоснабжения
горячее
- Артикул
20-15-353
- Комплект монтажных частей
Да
- Диапазон температуры измеряемой среды, °C
от +5 до +105
- Присоединение к трубопроводу
3/4"
- Беспроводное подключение
нет
- Умный счетчик
да
- Материал корпуса
латунь
- Сегмент товаров
Бытовые теплосчетчики
- Минимальный расход Q_{\min} , м³/ч (класс А)
-
- Минимальный расход Q_{\min} , м³/ч (класс В)
-
- Минимальный расход Q_{\min} , м³/ч (класс С)
-
- Максимальный расход Q_{\max} , м³/ч
2

- Минимальный расход Q_{\min} , м³/ч (теплосчетчик)
0,01

Развернуть характеристики ▾

Возможные модификации прибора

| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|--|-------------------------|
| 20-zz-697 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 2 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-422 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 M-Bus (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-724 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 M-Bus + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-730 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 M-Bus + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-732 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-29 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 Imp | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-47 | 15, 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 Imp | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-394 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-96 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-326 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-327 | 15, 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-331 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS | СТК МАРС NEO |

| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|---|-------------------------|
| 20-zz-38 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 2 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-333 | 20, 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 1,5 RS | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-54 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-46 | 20, 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 RS | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-347 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-351 | 15, 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 Imp | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-353 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-77 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 2 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-357 | 15, 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RF | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-185 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 M-Bus | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-155 | 20, 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 M-Bus | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-50 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 RS | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-141 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-166 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 M-Bus (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-36 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS | СТК МАРС NEO |

| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|---|-------------------------|
| 20-zz-112 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-778 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-779 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 RS + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-726 | 15, 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-380 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 Imp | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-395 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-398 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-703 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-715 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-702 | 20, 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 RS + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-710 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-714 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-713 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-414 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 M-Bus | СТК МАРС NEO |

| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|--|-------------------------|
| 20-zz-415 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 М-Bus | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-419 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 М-Bus (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-420 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 М-Bus (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-727 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 М-Bus + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-728 | 15, 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 М-Bus + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-729 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 М-Bus + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-736 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 М-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-45 | 20, 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-323 | 20, 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-462 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 Imp (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-309 | 15, 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RF | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-30 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 2 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-356 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RF | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-48 | 15, 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS + 2 имп. вх. | СТК МАРС NEO |

| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|---|-------------------------|
| 20-zz-334 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 Imp | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-336 | 20, 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 1,5 Imp | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-337 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 RF | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-57 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 RS + 2 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-39 | 20, 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 1,5 | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-78 | 15, 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS + 2 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-346 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-76 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 2 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-359 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 RS + 2 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-360 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 RS | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-354 | 20, 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 1,5 RS | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-95 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-40 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-119 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 Imp (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-123 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |

| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|----------------|--------------------------|--|--------------------------------|
| 20-zz-116 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-104 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-704 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-368 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RF (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-383 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 Imp (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-384 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 Imp (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-700 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-709 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-712 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-416 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 M-Bus | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-417 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 1,5 M-Bus | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-731 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-735 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-28 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS | СТК МАРС NEO |

| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|---|-------------------------|
| 20-zz-109 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 Imp (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-437 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-349 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 Imp | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-738 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 (ультразвуковой, для установки на подающий трубопровод, Ду15, монтажная длина 110 мм, qр=0.6 м3/ч, Рмах=16 кгс/см2, tмах=130 °С, оптопорт, с комплектом монтажных частей) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-739 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 1,5 RS + 4 имп. вх. (ультразвуковой, для установки на обратный трубопровод, Ду 20, монтажная длина 130 мм, qр=1.5 м3/ч, Рмах=16 кгс/см2, tмах=130 °С, интерфейс RS-485, 4 импульсных входа, оптопорт, с комплектом мо | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-740 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 RS + 4 имп. вх. (ультразвуковой, для установки на подающий трубопровод, Ду 20, монтажная длина 130 мм, qр=1.5 м3/ч, Рмах=16 кгс/см2, tмах=130 °С, интерфейс RS-485, 4 импульсных входа, оптопорт, с комплектом мо | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-696 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS + 4 имп. вх. (С КМЧ и краном) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-105 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-26 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 | СТК МАРС NEO |

| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|---|-------------------------|
| 20-zz-113 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-118 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-101 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-111 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-126 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-775 | 20, 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 1,5 RS + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-780 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 RS + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-717 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-369 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RF (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-370 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-373 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-381 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 1,5 Imp | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-387 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 Imp (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-392 | 15, 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS | СТК МАРС NEO |

| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|--|-------------------------|
| 20-zz-705 | 15, 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-707 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 RS + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-421 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 M-Bus (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-723 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 M-Bus + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-722 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 M-Bus + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-725 | 20, 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 M-Bus + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-733 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-734 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-339 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 RS | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-322 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 M-Bus | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-35 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 M-Bus | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-27 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-307 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RF | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-330 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-332 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS | СТК МАРС NEO |

| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|---|-------------------------|
| 20-zz-338 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 Imp | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-55 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 RS | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-188 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-460 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 Imp (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-43 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-22 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-348 | 15, 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-350 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 Imp | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-352 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-358 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 RF | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-397 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-42 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 Imp | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-52 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 Imp | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-124 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 Imp (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-711 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |

| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|---|-------------------------|
| 20-zz-386 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 Imp (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-701 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-418 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 M-Bus (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-56 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 Imp | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-364 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RF (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-308 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RF | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-335 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 Imp | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-49 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-355 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RF | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-361 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 Imp | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-362 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-23 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-24 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 Imp | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-461 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 Imp (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-37 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 Imp | СТК МАРС NEO |

| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|---|-------------------------|
| 20-zz-773 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-117 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-100 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-114 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 Imp (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-102 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 Imp (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-108 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-121 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-99 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-774 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-776 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-777 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-716 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-721 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-365 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RF (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |

| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|---|-------------------------|
| 20-zz-366 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RF (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-367 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RF (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-372 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-374 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-375 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-396 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 RS (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-706 | 20 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 RS + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-708 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-741 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS + 4 имп. вх. (ультразвуковой, для установки на обратный трубопровод, Ду 15, монтажная длина 110 мм, qр=0,6 м3/ч, Рмах=16 кгс/см2, tмах=130 °С, интерфейс RS-485, 4 импульсных входа, оптопорт, с комплектом мо | СТК МАРС NEO |
| 20-zz-742 | 15 | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS + 4 имп. вх. (ультразвуковой, для установки на подающий трубопровод, Ду 15, монтажная длина 110 мм, qр=0,6 м3/ч, Рмах=16 кгс/см2, tмах=130 °С, интерфейс RS-485, 4 импульсных входа, оптопорт, с комплектом мо | СТК МАРС NEO |

Применение

Предназначены для измерения объема и температуры и вычисления тепловой энергии теплоносителя в закрытых и открытых системах теплоснабжения или горячего водоснабжения
Межповерочный интервал 6 лет
Глубина и наполнение архивов соответствуют всем требованиям действующей нормативно-технической документации
Приложение "Декаст Облако" - все данные у Вас под рукой.

Сохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.

Ёмкость архива теплосчетчика: часового – 60 суток, суточного – 12 месяцев, месячного – 12 лет. Сигнализация об ошибках с фиксацией времени.

Приложение для Android и iOS позволяет контролировать расход и температуру теплоносителя в любом месте, где бы Вы не находились. Фиксирует минимальные и максимальные расходы, строит их профили. Детектирует магнитное воздействие и информирует о нештатных ситуациях (протечка, прорыв). Подсчитывает объем теплоносителя при прямом и обратном потоке. Сохраняет непередаваемые пакеты в памяти.

Документы

Руководство_по_эксплуатации_СТК_МАРС_NEO-111

(PDF, 8.4 Мб)

Монтажная_схема_СТК_МАРС_NEO_15_RS

(DWG, 344.4 Кб)

Монтажная_схема_СТК_МАРС_NEO_15_RS

(PDF, 150.7 Кб)

ArchReader_212

(ZIP, 84.9 Кб)

Показать весь список ▾

