


## СЧЕТЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 IMP

**ДУ-20**

Возможные ДУ:  15  
Артикул  20-20-47   
Модификация  СТК МАРС NEO   
Комплектация

- Счетчик
- Паспорт
- Комплект монтажных частей
- Методика поверки (1 экз. на партию)

Продажа, min.:  от 5 шт.



## Характеристики

## Модификации

## Преимущества

## Документы

## Видео

### Характеристики прибора

- Модификация оборудования  
СТК МАРС NEO
- Диаметр условного прохода, мм  
20
- Номинальный (рабочий) расход  $Q_n$ , м<sup>3</sup>/ч  
1,5
- Многоструйный  
нет
- Интерфейс передачи данных  
импульсный выход (открытый коллектор)
- Монтажная длина, мм  
130
- Мокроходный

- нет
- Степень защиты  
IP65
- Метрологический класс / класс точности  
Класс 2
- Способ присоединения  
резьбовое
- Тип счетчика  
ультразвуковой
- Тип водоснабжения  
горячее
- Артикул  
20-20-47
- Комплект монтажных частей  
Да
- Диапазон температуры измеряемой среды, °C  
от +5 до +105
- Присоединение к трубопроводу  
1"
- Беспроводное подключение  
нет
- Умный счетчик  
да
- Материал корпуса  
латунь
- Сегмент товаров  
Бытовые теплосчетчики
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс А)  
-
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс В)  
-
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс С)  
-
- Максимальный расход  $Q_{max}$ , м<sup>3</sup>/ч  
3

- Минимальный расход  $Q_{\min}$ , м<sup>3</sup>/ч (теплосчетчик)  
0,03

Развернуть характеристики ▾

### Возможные модификации прибора

Артикул	Возможные Ду (zz)	Наименование (zz=Ду)	Особенности модификации
20-zz-697	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-422	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 M-Bus (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-724	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 M-Bus + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-730	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 M-Bus + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-732	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-29	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-47	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-394	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-96	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-326	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6	СТК МАРС NEO
20-zz-327	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5	СТК МАРС NEO
20-zz-331	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS	СТК МАРС NEO

<b>Артикул</b>	<b>Возможные Ду (zz)</b>	<b>Наименование (zz=Ду)</b>	<b>Особенности модификации</b>
20-zz-38	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-333	20, 15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 1,5 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-54	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5	СТК МАРС NEO
20-zz-46	20, 15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-347	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0	СТК МАРС NEO
20-zz-351	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-353	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-77	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-357	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RF	СТК МАРС NEO
20-zz-185	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 M-Bus	СТК МАРС NEO
20-zz-155	20, 15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 M-Bus	СТК МАРС NEO
20-zz-50	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-141	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-166	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 M-Bus (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-36	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS	СТК МАРС NEO

<b>Артикул</b>	<b>Возможные Ду (zz)</b>	<b>Наименование (zz=Ду)</b>	<b>Особенности модификации</b>
20-zz-112	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-778	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-779	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-726	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-380	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-395	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-398	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-703	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-715	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-702	20, 15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-710	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-714	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-713	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-414	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 M-Bus	СТК МАРС NEO

<b>Артикул</b>	<b>Возможные Ду (zz)</b>	<b>Наименование (zz=Ду)</b>	<b>Особенности модификации</b>
20-zz-415	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 М-Bus	СТК МАРС NEO
20-zz-419	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 М-Bus (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-420	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 М-Bus (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-727	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 М-Bus + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-728	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 М-Bus + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-729	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 М-Bus + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-736	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 М-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-45	20, 15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5	СТК МАРС NEO
20-zz-323	20, 15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5	СТК МАРС NEO
20-zz-462	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-309	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RF	СТК МАРС NEO
20-zz-30	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-356	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RF	СТК МАРС NEO
20-zz-48	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO

<b>Артикул</b>	<b>Возможные Ду (zz)</b>	<b>Наименование (zz=Ду)</b>	<b>Особенности модификации</b>
20-zz-334	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-336	20, 15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 1,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-337	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 RF	СТК МАРС NEO
20-zz-57	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-39	20, 15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 1,5	СТК МАРС NEO
20-zz-78	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-346	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6	СТК МАРС NEO
20-zz-76	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-359	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-360	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-354	20, 15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 1,5 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-95	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-40	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-119	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-123	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO



<b>Артикул</b>	<b>Возможные Ду (zz)</b>	<b>Наименование (zz=Ду)</b>	<b>Особенности модификации</b>
20-zz-116	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-104	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-704	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-368	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RF (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-383	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-384	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-700	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-709	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-712	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-416	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 M-Bus	СТК МАРС NEO
20-zz-417	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 1,5 M-Bus	СТК МАРС NEO
20-zz-731	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-735	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-28	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS	СТК МАРС NEO

Артикул	Возможные Ду (zz)	Наименование (zz=Ду)	Особенности модификации
20-zz-109	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-437	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-349	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-738	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 (ультразвуковой, для установки на подающий трубопровод, Ду15, монтажная длина 110 мм, qр=0.6 м3/ч, Рмах=16 кгс/см2, tмах=130 °С, оптопорт, с комплектом монтажных частей)	СТК МАРС NEO
20-zz-739	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 1,5 RS + 4 имп. вх. (ультразвуковой, для установки на обратный трубопровод, Ду 20, монтажная длина 130 мм, qр=1.5 м3/ч, Рмах=16 кгс/см2, tмах=130 °С, интерфейс RS-485, 4 импульсных входа, оптопорт, с комплектом мо	СТК МАРС NEO
20-zz-740	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 RS + 4 имп. вх. (ультразвуковой, для установки на подающий трубопровод, Ду 20, монтажная длина 130 мм, qр=1.5 м3/ч, Рмах=16 кгс/см2, tмах=130 °С, интерфейс RS-485, 4 импульсных входа, оптопорт, с комплектом мо	СТК МАРС NEO
20-zz-696	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS + 4 имп. вх. (С КМЧ и краном)	СТК МАРС NEO
20-zz-105	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-26	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6	СТК МАРС NEO

<b>Артикул</b>	<b>Возможные Ду (zz)</b>	<b>Наименование (zz=Ду)</b>	<b>Особенности модификации</b>
20-zz-113	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-118	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-101	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-111	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-126	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-775	20, 15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 1,5 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-780	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-717	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-369	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RF (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-370	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0	СТК МАРС NEO
20-zz-373	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-381	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 1,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-387	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-392	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS	СТК МАРС NEO

<b>Артикул</b>	<b>Возможные Ду (zz)</b>	<b>Наименование (zz=Ду)</b>	<b>Особенности модификации</b>
20-zz-705	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-707	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-421	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 M-Bus (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-723	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 M-Bus + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-722	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 M-Bus + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-725	20, 15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 M-Bus + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-733	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-734	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-339	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-322	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 M-Bus	СТК МАРС NEO
20-zz-35	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 M-Bus	СТК МАРС NEO
20-zz-27	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-307	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RF	СТК МАРС NEO
20-zz-330	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0	СТК МАРС NEO
20-zz-332	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS	СТК МАРС NEO

<b>Артикул</b>	<b>Возможные Ду (zz)</b>	<b>Наименование (zz=Ду)</b>	<b>Особенности модификации</b>
20-zz-338	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-55	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-188	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-460	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-43	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-22	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6	СТК МАРС NEO
20-zz-348	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5	СТК МАРС NEO
20-zz-350	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-352	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-358	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 RF	СТК МАРС NEO
20-zz-397	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-42	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-52	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-124	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-711	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO

<b>Артикул</b>	<b>Возможные Ду (zz)</b>	<b>Наименование (zz=Ду)</b>	<b>Особенности модификации</b>
20-zz-386	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-701	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-418	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 M-Bus (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-56	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-364	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RF (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-308	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RF	СТК МАРС NEO
20-zz-335	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-49	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5	СТК МАРС NEO
20-zz-355	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RF	СТК МАРС NEO
20-zz-361	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-362	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5	СТК МАРС NEO
20-zz-23	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-24	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-461	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-37	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 Imp	СТК МАРС NEO

<b>Артикул</b>	<b>Возможные Ду (zz)</b>	<b>Наименование (zz=Ду)</b>	<b>Особенности модификации</b>
20-zz-773	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-117	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-100	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-114	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-102	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-108	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-121	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-99	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-774	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-776	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-777	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-716	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-721	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-365	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RF (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO

Артикул	Возможные Ду (zz)	Наименование (zz=Ду)	Особенности модификации
20-zz-366	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RF (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-367	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RF (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-372	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0	СТК МАРС NEO
20-zz-374	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-375	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-396	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-706	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-708	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-741	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS + 4 имп. вх. (ультразвуковой, для установки на обратный трубопровод, Ду 15, монтажная длина 110 мм, qр=0,6 м3/ч, Рмах=16 кгс/см2, tмах=130 °С, интерфейс RS-485, 4 импульсных входа, оптопорт, с комплектом мо	СТК МАРС NEO
20-zz-742	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS + 4 имп. вх. (ультразвуковой, для установки на подающий трубопровод, Ду 15, монтажная длина 110 мм, qр=0,6 м3/ч, Рмах=16 кгс/см2, tмах=130 °С, интерфейс RS-485, 4 импульсных входа, оптопорт, с комплектом мо	СТК МАРС NEO



## Применение

Предназначен для измерения объема и температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах и последующем определении тепловой энергии, путем обработки результатов измерений вычислителем.

Межповерочный интервал 6 лет

Глубина и наполнение архивов соответствуют всем требованиям действующей нормативно-технической документации

Приложение "Декаст Облако" - все данные у Вас под рукой.

Выпускаются с интерфейсом RS485, а также с импульсным выходом и выходом MBus.

Сохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.

Ёмкость архива теплосчетчика: часового – 60 суток, суточного – 12 месяцев, месячного – 12 лет. Сигнализация об ошибках с фиксацией времени с точностью до часа. Возможность задания произвольного частотного плана (на основе EU868). Сохранение переданных пакетов в памяти (64 сообщения).

Приложение для Android и iOS позволяет контролировать расход и температуру теплоносителя в любом месте, где бы Вы не находились. Фиксирует минимальные и максимальные расходы, строит их профили. Детектирует магнитное воздействие и информирует о нештатных ситуациях (протечка, прорыв). Подсчитывает объем теплоносителя при прямом и обратном потоке. Сохраняет переданные пакеты в памяти.

Осуществляет измерение температуры и заряда встроенной батареи. Поддержка ADR (Adaptive Data Rate). Способ активации OTAA, ABP (настраивается). Мощность передатчика 25 мВт.

## Документы

ВИМ-модель\_Счетчик\_тепла\_ультразвуковой\_СТК-МАРС-NEO-У  
(RFA, 804.0 Кб)

Монтажная\_схема\_СТК\_МАРС\_NEO-У\_20  
(DWG, 309.9 Кб)

Монтажная\_схема\_СТК\_МАРС\_NEO-У\_20  
(PDF, 79.1 Кб)

Схема\_меню\_СТК\_МАРС\_NEO\_У  
(PDF, 474.6 Кб)

Показать весь список ▼

