



# СЧЕТЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS + 4 ИМП. ВХ. (БЕЗ КМЧ)

**ДУ-15**

Артикул  20-15-712   
Модификация  СТК МАРС NEO   
Комплектация

- Счетчик
- Паспорт
- Методика поверки (1 экз. на партию)

Продажа, min.:  от 5 шт.





## Характеристики



## Модификации



## Преимущества



## Документы



## Видео

### Характеристики прибора

- Модификация оборудования  
СТК МАРС NEO
- Диаметр условного прохода, мм  
15
- Номинальный (рабочий) расход  $Q_n$ , м<sup>3</sup>/ч  
1
- Многоструйный  
нет
- Интерфейс передачи данных  
RS-485 (протокол M-Bus)
- Монтажная длина, мм  
110
- Мокроходный

- нет
- Степень защиты  
IP65
- Метрологический класс / класс точности  
Класс 2
- Способ присоединения  
резьбовое
- Тип счетчика  
ультразвуковой
- Тип водоснабжения  
горячее
- Артикул  
20-15-712
- Комплект монтажных частей  
Нет
- Диапазон температуры измеряемой среды, °C  
от +5 до +105
- Присоединение к трубопроводу  
3/4"
- Беспроводное подключение  
нет
- Умный счетчик  
да
- Материал корпуса  
латунь
- Сегмент товаров  
Бытовые теплосчетчики
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс А)  
-
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс В)  
-
- Минимальный расход  $Q_{min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс С)  
-
- Максимальный расход  $Q_{max}$ , м<sup>3</sup>/ч  
2

- Минимальный расход  $Q_{\min}$ , м<sup>3</sup>/ч (теплосчетчик)  
0,01

Развернуть характеристики ▾

### Возможные модификации прибора

| Артикул   | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду)   | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|--|-------------------------|
| 20-zz-697 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 2 имп. вх.                | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-422 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 М-Bus (Без КМЧ)              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-724 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 М-Bus + 4 имп. вх.           | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-730 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 М-Bus + 4 имп. вх.           | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-732 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 М-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-29  | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 Imp                          | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-47  | 15, 20            | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 Imp                          | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-394 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS (Без КМЧ)                 | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-96  | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS (Без КМЧ)                   | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-326 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6                                | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-327 | 15, 20            | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5                                | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-331 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS                             | СТК МАРС NEO            |

| <b>Артикул</b> | <b>Возможные Ду (zz)</b> | <b>Наименование (zz=Ду)</b>                                   | <b>Особенности модификации</b> |
|----------------|--------------------------|---|--------------------------------|
| 20-zz-38       | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 2 имп. вх.   | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-333      | 20, 15                   | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 1,5 RS                | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-54       | 20                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5                   | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-46       | 20, 15                   | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 RS              | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-347      | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0                   | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-351      | 15, 20                   | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 Imp               | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-353      | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS                | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-77       | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 2 имп. вх.   | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-357      | 15, 20                   | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RF                | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-185      | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 M-Bus           | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-155      | 20, 15                   | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 M-Bus           | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-50       | 20                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 RS              | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-141      | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 (Без КМЧ)         | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-166      | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 M-Bus (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-36       | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS              | СТК МАРС NEO                   |

| <b>Артикул</b> | <b>Возможные Ду (zz)</b> | <b>Наименование (zz=Ду)</b>   | <b>Особенности модификации</b> |
|----------------|--------------------------|---|--------------------------------|
| 20-zz-112      | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 (Без КМЧ)                   | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-778      | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS + 4 имп. вх.             | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-779      | 20                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 RS + 4 имп. вх.             | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-726      | 15, 20                   | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)   | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-380      | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 Imp                       | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-395      | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS (Без КМЧ)              | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-398      | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS (Без КМЧ)              | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-703      | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS + 4 имп. вх.           | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-715      | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS + 4 имп. вх.           | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-702      | 20, 15                   | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 RS + 4 имп. вх.           | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-710      | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-714      | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-713      | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO                   |
| 20-zz-414      | 15                       | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 M-Bus                     | СТК МАРС NEO                   |

| Артикул   | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду)   | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|--|-------------------------|
| 20-zz-415 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 M-Bus                        | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-419 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 M-Bus (Без КМЧ)              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-420 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 M-Bus (Без КМЧ)              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-727 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 M-Bus + 4 имп. вх.           | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-728 | 15, 20            | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 M-Bus + 4 имп. вх.           | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-729 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 M-Bus + 4 имп. вх.           | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-736 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-45  | 20, 15            | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5                              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-323 | 20, 15            | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5                              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-462 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 Imp (Без КМЧ)                | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-309 | 15, 20            | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RF                             | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-30  | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 2 имп. вх.                | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-356 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RF                             | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-48  | 15, 20            | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS + 2 имп. вх.                | СТК МАРС NEO            |

| Артикул   | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду)  | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|---|-------------------------|
| 20-zz-334 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 Imp             | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-336 | 20, 15            | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 1,5 Imp             | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-337 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 RF              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-57  | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 RS + 2 имп. вх. | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-39  | 20, 15            | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 1,5               | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-78  | 15, 20            | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS + 2 имп. вх. | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-346 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6                 | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-76  | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 2 имп. вх. | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-359 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 RS + 2 имп. вх. | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-360 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 RS              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-354 | 20, 15            | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 1,5 RS              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-95  | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 (Без КМЧ)     | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-40  | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS            | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-119 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 Imp (Без КМЧ)   | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-123 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS (Без КМЧ)    | СТК МАРС NEO            |



| Артикул   | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду)   | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|--|-------------------------|
| 20-zz-116 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ)      | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-104 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ)      | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-704 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)      | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-368 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RF (Без КМЧ)                   | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-383 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 Imp (Без КМЧ)                | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-384 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 Imp (Без КМЧ)                | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-700 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS + 4 имп. вх.              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-709 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)    | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-712 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)    | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-416 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 M-Bus                        | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-417 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 1,5 M-Bus                        | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-731 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-735 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-28  | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS                           | СТК МАРС NEO            |

| Артикул   | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду)  | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|---|-------------------------|
| 20-zz-109 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 Imp (Без КМЧ)   | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-437 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 (Без КМЧ)   | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-349 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 Imp   | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-738 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 (ультразвуковой, для установки на подающий трубопровод, Ду15, монтажная длина 110 мм, qр=0.6 м3/ч, Рмах=16 кгс/см2, tмах=130 °С, оптопорт, с комплектом монтажных частей)   | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-739 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 1,5 RS + 4 имп. вх. (ультразвуковой, для установки на обратный трубопровод, Ду 20, монтажная длина 130 мм, qр=1.5 м3/ч, Рмах=16 кгс/см2, tмах=130 °С, интерфейс RS-485, 4 импульсных входа, оптопорт, с комплектом мо | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-740 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 RS + 4 имп. вх. (ультразвуковой, для установки на подающий трубопровод, Ду 20, монтажная длина 130 мм, qр=1.5 м3/ч, Рмах=16 кгс/см2, tмах=130 °С, интерфейс RS-485, 4 импульсных входа, оптопорт, с комплектом мо | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-696 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS + 4 имп. вх. (С КМЧ и краном)  | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-105 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 (Без КМЧ)   | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-26  | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6   | СТК МАРС NEO            |

| Артикул   | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду)  | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|---|-------------------------|
| 20-zz-113 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS (Без КМЧ)              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-118 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS (Без КМЧ)              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-101 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS (Без КМЧ)              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-111 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-126 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-775 | 20, 15            | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 1,5 RS + 4 имп. вх.           | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-780 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 RS + 4 имп. вх.           | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-717 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-369 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RF (Без КМЧ)              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-370 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0                         | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-373 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 (Без КМЧ)               | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-381 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 1,5 Imp                     | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-387 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 Imp (Без КМЧ)           | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-392 | 15, 20            | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS                      | СТК МАРС NEO            |

| Артикул   | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду)   | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|--|-------------------------|
| 20-zz-705 | 15, 20            | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS + 4 имп. вх.              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-707 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 RS + 4 имп. вх.              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-421 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 M-Bus (Без КМЧ)              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-723 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 M-Bus + 4 имп. вх.           | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-722 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 M-Bus + 4 имп. вх.           | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-725 | 20, 15            | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 M-Bus + 4 имп. вх.           | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-733 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-734 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-339 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 RS                           | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-322 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 M-Bus                        | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-35  | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 M-Bus                        | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-27  | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 (Без КМЧ)                    | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-307 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RF                             | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-330 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0                                | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-332 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS                             | СТК МАРС NEO            |

| Артикул   | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду)  | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|---|-------------------------|
| 20-zz-338 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 Imp                       | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-55  | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 RS                        | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-188 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS (Без КМЧ)            | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-460 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 Imp (Без КМЧ)             | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-43  | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 (Без КМЧ)               | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-22  | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6                         | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-348 | 15, 20            | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5                           | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-350 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 Imp                       | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-352 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS                        | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-358 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 RF                        | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-397 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS (Без КМЧ)            | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-42  | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 Imp                     | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-52  | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 Imp                     | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-124 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 Imp (Без КМЧ)             | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-711 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO            |

| Артикул   | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду)  | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|---|-------------------------|
| 20-zz-386 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 Imp (Без КМЧ)   | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-701 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS + 4 имп. вх. | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-418 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 M-Bus (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-56  | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 Imp             | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-364 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RF (Без КМЧ)      | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-308 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RF                | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-335 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 Imp               | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-49  | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5                 | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-355 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RF                | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-361 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 Imp               | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-362 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5                   | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-23  | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-24  | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 Imp             | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-461 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 Imp (Без КМЧ)   | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-37  | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 Imp             | СТК МАРС NEO            |

| Артикул   | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду)  | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|---|-------------------------|
| 20-zz-773 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 4 имп. вх.           | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-117 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 (Без КМЧ)                 | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-100 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 (Без КМЧ)                 | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-114 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 Imp (Без КМЧ)             | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-102 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 Imp (Без КМЧ)             | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-108 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS (Без КМЧ)              | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-121 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-99  | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-774 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 4 имп. вх.           | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-776 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 4 имп. вх.           | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-777 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 4 имп. вх.           | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-716 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-721 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ) | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-365 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RF (Без КМЧ)              | СТК МАРС NEO            |

| Артикул   | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду)   | Особенности модификации |
|-----------|-------------------|--|-------------------------|
| 20-zz-366 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RF (Без КМЧ)   | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-367 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RF (Без КМЧ)   | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-372 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0  | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-374 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 (Без КМЧ)  | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-375 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 (Без КМЧ)  | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-396 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 RS (Без КМЧ)   | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-706 | 20                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 RS + 4 имп. вх.  | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-708 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)  | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-741 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS + 4 имп. вх. (ультразвуковой, для установки на обратный трубопровод, Ду 15, монтажная длина 110 мм, q <sub>p</sub> =0,6 м <sup>3</sup> /ч, P <sub>max</sub> =16 кгс/см <sup>2</sup> , t <sub>max</sub> =130 °С, интерфейс RS-485, 4 импульсных входа, оптопорт, с комплектом мо | СТК МАРС NEO            |
| 20-zz-742 | 15                | Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS + 4 имп. вх. (ультразвуковой, для установки на подающий трубопровод, Ду 15, монтажная длина 110 мм, q <sub>p</sub> =0,6 м <sup>3</sup> /ч, P <sub>max</sub> =16 кгс/см <sup>2</sup> , t <sub>max</sub> =130 °С, интерфейс RS-485, 4 импульсных входа, оптопорт, с комплектом мо | СТК МАРС NEO            |



## Применение

Предназначен для измерения объема и температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах и последующем определении тепловой энергии, путем обработки результатов измерений вычислителем.

Межповерочный интервал 6 лет

Глубина и наполнение архивов соответствуют всем требованиям действующей нормативно-технической документации

Приложение "Декаст Облако" - все данные у Вас под рукой.

Выпускаются с интерфейсом RS485, а также с импульсным выходом и выходом MBus.

Сохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.

Ёмкость архива теплосчетчика: часового – 60 суток, суточного – 12 месяцев, месячного – 12 лет. Сигнализация об ошибках с фиксацией времени с точностью до часа. Возможность задания произвольного частотного плана (на основе EU868). Сохранение переданных пакетов в памяти (64 сообщения).

Приложение для Android и iOS позволяет контролировать расход и температуру теплоносителя в любом месте, где бы Вы не находились. Фиксирует минимальные и максимальные расходы, строит их профили. Детектирует магнитное воздействие и информирует о нештатных ситуациях (протечка, прорыв). Подсчитывает объем теплоносителя при прямом и обратном потоке. Сохраняет переданные пакеты в памяти.

Осуществляет измерение температуры и заряда встроенной батареи. Поддержка ADR (Adaptive Data Rate). Способ активации OTAA, ABP (настраивается). Мощность передатчика 25 мВт.

## Документы

ВИМ-модель\_Счетчик\_тепла\_ультразвуковой\_СТК-МАРС-NEO-У  
(RFA, 804.0 Кб)

Монтажная\_схема\_СТК\_МАРС\_NEO-У\_15  
(DWG, 311.4 Кб)

Монтажная\_схема\_СТК\_МАРС\_NEO-У\_15  
(PDF, 79.7 Кб)

Схема\_меню\_СТК\_МАРС\_NEO\_У  
(PDF, 474.6 Кб)

Показать весь список ▼

